

Betriebsanleitung

Crocojet Battery Akku-Sauger

1. Klippen Sie das Unterteil mit dem Oberteil zusammen.
2. Öffnen Sie den Deckel und laden Sie bitte den Akku ca. 10 Stunden lang. Kein Überladen des Akkus möglich.
3. Befestigen Sie den Sauger mit den Klipp am unteren Ende der Teleskopstange.
4. Schalten Sie das Gerät durch das Drehen des Schraubdeckels im Uhrzeigersinn ein.
Crocojet Battery **NUR** im eingeschalteten Zustand ins Wasser geben. Ansonsten könnte Wasser eindringen.
5. Beginnen Sie mit der Reinigung des Schwimmbeckens. Mit der Saugdüse langsam hin und her fahren, damit alle Schmutzteilchen aufgesaugt werden.
6. Nach dem Reinigen das eingeschaltene Gerät aus dem Wasser nehmen und dann durch Drehen des Schraubdeckels gegen den Uhrzeigersinn ausschalten.
Filtersack kann mehrmals ausgewaschen oder weggeworfen werden.
7. Bitte Crocojet Battery nach jedem Gebrauch wieder aufladen.
8. Einsetzen eines neuen Filters:
Filter auf die Filteröffnung geben und das Gummiband darüber schieben.

Problemlösung:

Falls der Sauger nicht ordentlich saugt:

- a.) Akku laden.
- b.) überprüfen Sie, ob der Filtersack nicht verstopft ist.

Technische Daten:

Bleigel Akku 12V/1.2-1.3A

Pumpe: 12V – 10l/Minute, Lebensdauer 350-400 Stunden

Filtersäcke: 25µm Durchlässigkeit

Ladegerät: Ladestrom 150mA, Ladekontrolle

Laufzeit: 20-30 Minuten

Crocojet Battery nicht in brennbaren Flüssigkeiten betreiben.

Akkus nicht in den Müll geben, nicht kurzschließen und nicht ins offene Feuer werfen.

Vor dem Überwintern voll aufladen.

