

STÖRUNGSBEHEBUNG BEI DOLPHIN DIAGNOSTIC

Beachten Sie, dass einige der Symptome nur bei bestimmten Modell-Typen zutreffen*

Symptom	Mögliche Ursache	Korrekturmaßnahme
1. Kabel verdreht oder Kabel verwindet sich.	Diagonale Griff-Position nicht geändert.	Diagonale Griff-Position nach jedem Gebrauch ändern.
	Hindernis im Pool.	Hindernis im Pool beseitigen.
	Spezielle Form des Pools.	Kontaktieren Sie Ihren Händler. Installieren Sie ein Kabel mit dem Drehgelenk (Swivel).
	Bleibt an der Abdeckung des Hauptabflusses hängen.	Drehen Sie den Filter ab und installieren Sie einen Hauptabflussring.
	Bei allen oben genannten Fällen.	Straffen Sie das Kabel und legen Sie es in bestimmten Abständen in die Sonne.
	Überschüssiges Kabel im Pool (nur bei Drehgelenk-Kabel).	Entfernen Sie das überschüssige Kabel aus dem Pool.
2. Dolphin bewegt sich in Kreisen.	Schmutz hat sich in den beweglichen Teilen festgesetzt.	Entfernen Sie den Schmutz von den beweglichen Teilen.
	Verstopfter Filterbeutel.	Reinigen Sie den Filterbeutel.
	Die Ketten sind durch Verschleiß abgenutzt.	Kontaktieren Sie Ihren Händler. Ketten ersetzen.
	Der Trafo ist falsch aufgestellt.	Positionieren Sie den Trafo so, dass der Dolphin alle Wände erreichen kann.
	Bodenabdeckung falsch angebracht.	Verschließen Sie die Bodenabdeckung in der richtigen Position.
	Poolwasser entspricht nicht der Spezifikation.	Korrigieren Sie die Pool- und Wasserbedingungen.
3. Dolphin erreicht nicht alle Bereiche des Pools.	Der Trafo ist falsch aufgestellt.	Positionieren Sie den Trafo so, dass der Dolphin alle Wände erreichen kann.
	Dolphin befährt nicht die Wände. (Nur relevant für Dolphin-Modelle oder Versionen, welche die Wände befahren können).	Überprüfen Sie die Ursachen (s. unten) hierfür.
	Algen auf den Wänden und dem Boden.	Bürsten Sie die Wände und den Boden ab.
	Filter und Pumpe des Pools sind eingeschaltet.	Schalten Sie die Pumpe und den Filter des Pools ab und starten Sie einen neuen Reinigungszyklus.
	Befährt die Wände nicht seitwärts.	Stellen Sie sicher, dass sich der Griff in einer diagonalen Position befindet.
	Der Dolphin dreht sich nicht um 90° auf dem Boden oder dreht sich mehr als 90°.	Verbessern Sie die Fortbewegung auf dem Boden in dem Sie die Position des Griffs verändern oder durch das Entfernen von einem oder beiden Griffschwimmer.
4. Dolphin befährt nicht die Wände.	Dolphin ist zu schwer.	Entleeren und waschen Sie den Filterbeutel aus.
	Zu Beginn der Saison starke Ablagerungen im Pool.	Kontaktieren Sie Ihren Händler. Verwenden Sie einen speziellen Filterbeutel für groben Schmutz.
	Algen auf den Wänden.	Bürsten Sie die Wände ab.
	Die Wassertemperatur ist zu niedrig/zu hoch.	Die ideale Wassertemperatur ist zwischen 12 und 32° C.
	Bürsten verschlissen.	Ersetzen Sie die Bürsten – kontaktieren Sie Ihren Händler.
	Glatte Wandkacheln aus Keramik.	Lassen Sie sich von Ihrem Händler über spezielle Bürsten beraten.
	Ablagerungen haben sich rund um den Impeller verfangen.	Drehen Sie die Impellerdüse auf oder entfernen Sie diese. Reinigen Sie den Impeller.
	Dolphin ist zu leicht – eingeschlossene Luft.	Drehen Sie den Dolphin unter Wasser auf den Kopf und lassen Sie die eingeschlossene Luft entweichen.
Ungeeigneter PH-Wert.	Stellen Sie fest, ob der PH-Wert zwischen 7 und 7,2 beträgt.	
	Falsche Bürsten.	Lassen Sie sich von Ihrem Händler beraten.
5. Motoren arbeiten nicht	Impeller blockiert.	Drehen Sie die Impellerdüse auf oder entfernen Sie diese. Reinigen Sie den Impeller.
	Antriebssystem blockiert.	Reinigen Sie die Ketten und Räder.
	Elektrisches Problem – Motoreinheit, Kabel oder Trafo.	Lassen Sie sich von Ihrem Händler und Servicecenter beraten.
6. Dolphin sinkt nicht nach unten.	Luft im Filterbeutel eingeschlossen.	Drehen Sie den Dolphin unter Wasser auf den Kopf und lassen Sie die eingeschlossene Luft entweichen. Waschen Sie den Filterbeutel. Entfernen Sie Kalk oder andere chemische Ablagerungen.
	Dolphin schwimmt wegen zu hohem Feststoffgehalt im Pool (Salz).	Öffnen Sie die beiden Einlassklappen in der Bodenabdeckung, um Schmutz zu entfernen oder eingeschlossene Luft entweichen zu lassen.
		In Verbindung mit dem Händler/Servicecenter: Entfernen Sie die Schwimmer am Griff und/oder bringen Sie ein 250 gr. (8 oz) Gewicht an der Einlassabdeckung am Boden an.
	Wunder- oder Kombibürsten (zum Wandbefahren) sind trocken.	Weichen Sie die Büsten in Wasser ein.
7. Luftblasen entweichen aus der Impellerdüse oder der Dolphin löst sich an der Wasserlinie von der Wand.	Dolphin steigt zu hoch.	In Verbindung mit dem Händler/Servicecenter: Entfernen Sie die Schwimmer am Griff und/oder bringen Sie ein 250 gr. (8 oz) Gewicht an der Einlassabdeckung am Boden an.
8. Vernachlässigung durch den Benutzer.	Benutzer hat den Dolphin beschädigt.	Ersetzen Sie defekte/beschädigte Teile.
	Benutzer hat am Kabel gezogen.	Reparieren Sie die gelösten Verbindungen der elektrischen Kabel.
	Benutzer wartet den Dolphin nicht.	Kaufen oder reinigen Sie den Filterbeutel & Dolphin.
	Dolphin arbeitete außerhalb des Wassers.	Dichtungen können beschädigt sein. Ersetzen Sie die Motoreinheit.
	Trafo oder Fernbedienung sind nass geworden.	Eine oder beide Einheiten sind beschädigt und müssen repariert oder ersetzt werden.
	Normaler Verschleiß.	Schicken Sie den Dolphin zu einer Routine-Wartung ein.

* Januar 2006 - Anmerkung: Einige der Symptome sind nur bei spezifischen Modell-Typen relevant.